

# PACKTALK

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



### Описание

- Медиа
- Светодиодный индикатор
- Интерком
- Откидная антенна
- Управляющее колесо
- Телефон
- USB зарядка, обновление прошивки

### Мобильное приложение Cardo

- Для удобства конфигурирования
- Работа пульта дистанционного управления
- Настройка на ходу
- Создание группы DMC

Download on the App Store | ANDROID APP ON Google play

### Начало работы

- Вкл/Выкл**: Удерживать 2 кнопки 1 сек
- Увеличить громкость** / **Уменьшить громкость**
- Вкл/Выкл звук** / **Стоп/Пауза**: Прокрутить до конца колесо / Нажать на колесо
- Может использоваться при зарядке**: Удерживать 1 секунду

### Подключение мобильных устройств

- Инициализация устройства**: Мигает: [LED]
- Подключение телефона**: Поиск устройств
  - 1a Подключение 2 устройства**: Нажмите 2 раза x2. Мигает: [LED]
  - 2 Подключение телефона**: Поиск устройств
  - Подключение GPS**: Прокрутить колесо
  - 2a Поиск устройств**: GPS
- После подключения замигает**: [LED]

### Телефон

- Голосовой набор**: Нажать 1 раз
- Повторный набор**: Нажать 2 раза x2
- Быстрый набор**: Удерживать 2 секунды 2sec
- Ответить на вызов**: Нажать на любую кнопку
- Игнорировать вызов**: Прокрутить колесо
- Отклонить вызов**: Удерживать кнопку 2 секунды 2sec
- Завершение вызова**: Нажать на любую кнопку

### Подключить вызов к DMC группе

Подключение активных телефонных звонков в группу DMC

Старт/Стоп передачи вызова

### Аудио

#### FM Радио

- Вкл**: Нажать 2 раза x2
- Выкл**: Нажать 1 раз
- Предыдущая станция**: Нажать 2 раза x2
- Следующая станция**: Нажать 1 раз
- Авто поиск**: Нажать и повернуть
- Отключить поиск**: Нажать 1 раз

#### Музыка

- Вкл**: Нажать 1 раз
- Выкл**: Нажать 1 раз
- Предыдущий трек**: Нажать 2 раза x2
- Следующий трек**: Нажать 1 раз

#### Раздача аудио

(Когда в режиме Bluetooth)  
См. Противоположную страницу

Удерживать 2 секунды 2sec

Старт/стоп раздачи

#### Переключение между радио и музыкой

Удерживать 2 секунды 2sec

Авторские права  
Содержание этого руководства, включая весь текст, иллюстрации и чертежи, является исключительной интеллектуальной собственностью Cardo Systems за и в соответствии с законами об авторском праве. Оно не подлежит распространению, воспроизведению, изменению, передаче, распространению без разрешения Cardo Systems Corp. Любые права, явно не представленные здесь, являются исключительными.

Зарегистрируйте свое устройство на [Cardo Community.com](http://Cardo Community.com)  
[Cardo Community.com](http://Cardo Community.com)  
 • Получить обновление программного обеспечения  
 • Настроить устройство  
 • И многое другое

Для полной версии руководства, пожалуйста, посетите [Cardo Systems.com/product-manuals](http://Cardo Systems.com/product-manuals)

USA & Canada: 1-800-488-0363  
 International: +49 89 450 36819  
 support@cardosystems.com

www.cardosystems.com

MAN00411 PACKTALK/IDEN A01.indd

## DMC Интерком Группа

Убедитесь что все гарнитурки работают в режиме DMC


Мигает:

### Создание новой DMC группы

### Присоединиться к готовой DMC группе

#### Все участники группы


1 Удерживать кнопку 5 секунд



Быстро мигает:


#### Админ+новый участник

1 Удерживать кнопку 5 секунд




Быстро мигает:

#### 2 ТОЛЬКО АДМИН ГРУППЫ



Мигает:

#### 2 ТОЛЬКО АДМИН ГРУППЫ



Мигает:

#### 3 Группа создана

Мигает:

## Использование DMC интеркома


### Разговор - всегда включен



Выключить звук



Включить звук



### Подключение гарнитуры без DMC

1 Убедитесь, что гарнитура подключена через Bluetooth

2 Нажать 1 раз  
Старт/Стоп подключения

### Приватный чат

Приватный разговор с одним из членов группы

1 Выберите участника разговора через приложение в телефоне

2 Старт/стоп


### Заводская перезагрузка

Удерживать 3 кнопки 5 секунд

5 раз мигает: x5

## Подключение гарнитуры Cardo без DMC интеркома

Bluetooth / DMC  
Изменение режима интеркома



Bluetooth режим Мигает:

### 2-х стороннее подключение

Вы

Удерживать 5 секунд

Мигает:

Райдер 1 Вы

Иницировать интерком соединение

### Добавление 3 Райдера

Вы

Мигает: x2

Мигает:

Райдер 1 Вы Райдер 2

Иницировать интерком соединение


### Добавление 4 Райдера

Райдер 1 Вы Райдер 2 Райдер 3

Райдер 2 подключается к райдеру 3 по свободному каналу

## Подключение гарнитуры не Cardo к интерком группе

Bluetooth / DMC  
Изменение режима интеркома



Bluetooth режим Мигает:

### 2-х стороннее подключение

Вы

Мигает: x2

Мигает:

Райдер 1 Вы

Инициация телефонного соединения

### Добавление 3 Райдера

Вы

Мигает: x2

Мигает:

Мигает:

Райдер 1 Вы Райдер 2

Инициация телефонного соединения


### Добавление 4 Райдера

Райдер 1 Вы Райдер 2 Райдер 3

Райдер 2 подключается к Райдеру 3 по свободному каналу

## Использование Bluetooth интеркома

Старт/Стоп/подключить райдера 1



Старт/Стоп/подключить райдра 2



### Иницирование 4-стороннего Bluetooth соединения

Райдер 1 Вы Райдер 2 Райдер 3

Нажать 1 раз

Нажать 1 раз

Нажать 2 раза